


# VOTRE RÉSEAU EST-IL PRÊT POUR LES FÊTES?



Le temps des Fêtes est la saison des célébrations : plaisirs de la table, cadeaux et (peut-être) des invités qui vous demanderont peut-être le mot de passe de votre réseau.

Si vous accueillez des invités pendant la saison des Fêtes, assurez-vous que votre réseau est sécuritaire avant qu'ils n'arrivent en suivant ces quelques conseils :



## Attention :

Chaque routeur est différent. Si les étapes ci-dessous ne fonctionnent pas, consultez le site Web du fabricant de votre routeur.



## **OUVRIER LA CONSOLE D'ADMINISTRATION DE VOTRE ROUTEUR**

Se connecter au Wi-Fi, entrer l'adresse IP de votre routeur dans la barre d'adresse de votre navigateur internet.

### **Vous ignorez votre adresse IP?**

Les adresses IP des routeurs ne sont pas individuelles. Une rapide recherche sur la marque de votre routeur devrait vous donner l'information désirée.



## **SE CONNECTER**

Entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si vous ne les avez jamais changés, ils sont probablement inscrits au dos de votre routeur ou alors vous les trouverez sur le site Web du fabricant.




## **TROUVER LES RÉGLAGES DE SÉCURITÉ**

Pour ce faire, rechercher pour une section dont le nom est ou ressemble à Sécurité sans fil.



## **RENOMMER VOTRE RÉSEAU**

Si vous ne l'avez pas déjà fait, donner un nouveau nom à votre réseau (SSID). Lui donner le nom que vous voulez, mais éviter d'y inclure des renseignements personnels.




## UTILISER UNE PHRASE DE PASSE

Utiliser une phrase de passe comme mot de passe de votre routeur. Cela est particulièrement important si vous ne l'avez jamais fait auparavant!

### Qu'est-ce qu'une phrase de passe?

- ✱ une séquence de mots choisis au hasard
- ✱ au moins 4 mots et 15 caractères
- ✱ pas besoin d'utiliser des caractères spéciaux ou des majuscules
- ✱ ne pas utiliser des expressions communes comme des titres ou des paroles de chanson




Si votre routeur restreint le nombre de caractères, utiliser entre 8 et 12 caractères, en variant les minuscules et les majuscules, les chiffres et les caractères spéciaux, mais ne pas utiliser de mots figurant au dictionnaire ni de renseignements personnels.



## MODIFIER LE CHIFFREMENT

Dans les réglages d'authentification du réseau, sélectionner **WPA2-PSK** ou **WPA2-Personal**.



Si vous ne voyez pas les options **WPA2-PSK** ou **WPA2-Personal**, vous devrez peut-être mettre votre routeur à niveau pour assurer la sécurité de votre réseau.



## CRÉER UN RÉSEAU POUR INVITÉS

Conserver la confidentialité de votre réseau en créant un mot de passe d'invités qui permettra à ces derniers d'avoir accès à Internet tout en protégeant vos renseignements personnels!

De nombreux modèles de routeurs possèdent dans les réglages une case à cocher qui permet d'activer un réseau pour invités. Donner à ce réseau un nom et un mot de passe uniques.




## SAUVEGARDER VOS RÉGLAGES

Cliquer sur **Sauvegarder** ou **Appliquer** pour sauvegarder vos changements (vous devrez peut-être redémarrer votre routeur).



## SE CONNECTER DE NOUVEAU

Connecter vos appareils personnels à votre réseau personnel et vos appareils intelligents (et vos visiteurs potentiels) à votre réseau pour invités.



**Protéger votre réseau Wi-Fi est important pour vous assurer un temps des Fêtes en toute cybersécurité!**



OBTENEZ PLUS DE CONSEILS POUR VOUS PROTÉGER ET PROTÉGER VOS APPAREILS À

[PENSEZCYBERSECURITE.CA](https://www.pensezcybersecurite.ca)



Centre de la sécurité  
des télécommunications

Communications  
Security Establishment

Canada 